

www.hzhv.com

CT3000AD

有载分接开关测试仪

使用说明书

杭州高电科技有限公司

HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO., LTD

电话: 0571-89935600 传真: 0571-89935608

试验时应使交流测试装置外壳可靠接地,接地不良不但会影响机内电源的输出波形,还会直接影响到交流测 试装置工作过程的安全性;

现场试验应先完成接线并对接线的正确性进行复核后接通工作电源;

试验倒接线时,请先将交流测试装置机内电源开关断开;

进行机外电源高压试验时,不允许将高压端接入仪器,高压设备及仪器外壳均应可靠接地,试验人员、仪器应与高压设备保持足够的安全距离。

目 录

⁻,	产品概述	2
<u> </u>	引用标准	2
三、	技术参数	. 2
四、	使用条件	3
五、	工作原理	3
六、	面板介绍	3
七、	试验接线	4
八、	操作说明	7

一、产品概述

本产品使用单相 220V 电源作为工作电源,将单相电源变换为三相 AC 800V (有效值)标准试验用电源,送 到需试验的变压器,经高精度传感器对输出的试验电流、电压、相角作高速采集,传输到信息处理模块,信息处 理模块将这些信息量与自身实时更新的基础信息量进行比较,捕捉试验系统的瞬变点,将其前后一定范围内的信 息存入记录卡,并在液晶屏幕上显示局部波形供试验人员诊断,交流测试装置提供智能分析功能,自动计算开关 切换过程中的时间参数,同时可在线生成 html 格式报告文档。

本产品是将现代计算机技术、信息高速采集处理技术应用于变压器有载分接开关动作特性的交直流测试,可 准确捕捉到开关动作过程中所产生的瞬变点,记录测试数据并进行比较分析,本装置软件为工程技术人员提供数 据细化分析功能,准确判断 50ms~60ms 的开关切换过程中开关各触点的工作状态,发现开关过渡电阻断线、触 头接触不良、过渡电阻、桥接时间、过渡时间超规程要求等设备的隐性缺陷,防止大型电力设备烧损事故。对动 作特性波形异常的开关,交流测试装置可进行外接高电压模拟运行条件下的开关动作特性测试,用以辅助开关缺 陷性质的诊断。

本装置可应用与 10kV~500kV 各种结线组别、三相、单相变压器有载分接开关动作特性进行交流测试,准确 捕捉开关切换过程中的瞬变点前后电流、电压变化,对有怀疑的开关可在外加压电源的情况下进行单相高电压模 拟变压器实际运行状态进行分接开关,本装置自带高性能数据分析系统,方便工程技术人员根据工程需现场处理, 并可导出备份,供后期分析使用。

本装置具备交直流综合测量能力。在一台仪器内可实现对有载分接开关各种直流参数和交流参数的测量,如 开关选择、切换全过程中有无开断点、交直流过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等;

本装置采用嵌入式系统开发,性能稳定,7寸容性触摸屏和快捷按键配合使用,使得现场操作简便快捷,现场可直接生成测试报告,同时 USB 接口可外接移动存储设备进行导入导出数据,方便用户备份和导入分析。

二、引用标准

《DL/T265-2012 变压器有载开关现场试验导则》

《JB/T8314-2008 分接开关试验导则》

三、技术参数

3.1 绝缘性能:

a)绝缘电阻: 电源输入端对机壳的绝缘电阻>20MΩ;

b) 测试装置绝缘水平应能耐受 1500V 交流电压(有效值)。

3.2 机内输出交流逆变电源:

- a) 电源频率: 可调频率点 (40Hz~60Hz 范围内);
- b) 输出电压: 三相 800V (有效值, 随负载变化);
- c) 输出容量:额定1000VA,最大瞬时输出1500VA(持续200ms时间,过载保护不动作);
- d) 电压波形畸变率: <2%;
- e) 电压相角: 120°, 相角差≯120°±1°。

3.3 机内输出直流恒流电源

- a) 开口电压 24V;
- b) 电流 1A、0.5A 可选择;
- c) 电阻测试范围: 0.5~40Ω; 测试精度: 2%+2字
- d)时间测试范围: 1~240mS; 测试精度: 0.2%+2字

3.4 传感器精度:

- a) 电压、电流传感器精度: 0.2级;
- b) 传感器响应速度≤15µs;
- c) 电压量程: 0V~800V (有效值)。

- d) 电流量程: 0mA~100mA(有效值)、0A~5A(有效值);
- 3.5 数据采样:
 - a) 采样精度: 16位;
 - b) 采样率: 200K;
 - c) 采样存储深度: 64M;
- 3.6 交流测试装置净重:约 35kg(不包括测试线箱)
- 3.7 外形尺寸: 530mm*320mm*370mm, 铝合金包装。
- 四、使用条件
 - 环境温度: -10℃[~]50℃ 环境湿度: <85% 海拔高度: <2000m 工作电源: AC220V±10% 电源频率: 50±1Hz
- 五、工作原理



本装置交流测试输入单相 220V 电源转换为三相 800V(有效值)标准电源,可对各种结线组别的三相、单相 有载调压变压器分接开关动作特性进行带绕组交流测量,测试过程中直接显示分接开关动作过程的波形变化,数 据自动保存,可对动作时间智能计算,并输出 html 格式报告。

本装置直流测试部分输出为三相开口 24V 的高精度恒流源,电流采用 1.0A 和 0.5A 两个档位,当采用带绕组 方式测试时高精度的恒流源,减少绕组的感性成分对测试的影响。

六、面板介绍



(1) 接线端子

1)"直流测量"端子部分:

电源输出端子: UA 、UB 、UC、U0; 选用直流方式测试时与外部测试线对应连接; 端子输出三相独立直流 恒流, 选用交流方式测试时不接线。

2)"内置交流电源"端子部分:

电源输出端子: UA 、UB 、UC、U0; 选用机内电源测试时与"电源输入"端子对应连接; 选用机外电源测试时不接线。

3)"交流测量"端子部分:

电源输入端子: IA 入、IB 入、IC 入;选用内接电源测试时与"机内电源输出"端子对应连接;选用机外 电源测试时与外部电源对应连接。

电流输出端子: IA 出、IB 出、IC 出,通过测试线接变压器测量端子。

4) U0 零线共用端; 接入试验电源(零线)和接变压器测量端子

- (2) 电源保险: 10A 保险管(安装在电源插座盒内)
- (3) 言接地端子: 使用本机配备接地线与大地连接

(4) 电源插座(自带电源开关): 接 AC220V 电源

- (5)内置交流电源开关:内部交流电源开关输出的开启与关闭
- (5) 显示屏: 7 寸容性触摸屏
- (6) USBM1: 可外接鼠标键盘或外部存储设备
- (7) USBM2: 可外接鼠标键盘或外部存储设备
- (8) USBD: 调试口
- (9) SD: 外置存储卡,用于数据的存储,最大支持 32G。

(10) RJ45: 通讯口

七、试验接线

根据使用机内机外电源的不同,试验接线方法不同,现场实际接线应严格按照如下方法接线。

机内电源试验方法是由机内电源提供三相四线制电源(Ua, Ub, Uc, Uo),为使交流测试装置能更安全地检测试验过程中的参数,机内电源的 Uo 在交流测试装置内部与地线联接。

机外电源试验方法是使用用户自备的测试电源,对变压器有载分接开关进行导通试验。

交流法三相变压器调压绕组在一次侧,结线为 YN/d、YN/y0、Y/y0、D/y0,使用机内电源进行三相测试,测试接线方式见图 7-1。



图 7-1

交流法使用机内电源进行单相测试,测试接线方式见图 7-2



图 7-2

交流法三相变压器调压绕组在一次侧,结线为YN/d、YN/y0、Y/y0、D/y0,使用机外电源进行三相测试,测试接 线方式见图 7-3



图 7-3

使用机外电源进行单相测试,测试接线方式见7-4



图 7-4

直流法三相变压器调压绕组在一次侧,结线为 YN/d 或 YN/y0,使用机内恒流电源进行三相测试,测试接线方式 见图 7-5。



图 7-5

八、操作说明

8.1 试验准备

接地线:从仪器面板上的"**主接地端"**连接到大地。 按第七节中的试验接线方式接线,检查接线准确无误。 准备好交流 220V(50Hz)供电电源,并连接到测试装置。

8.2 开机操作

打开电源总开关,约半分钟后主机启动至主界面。



图 8-1 开机主界面

进入开机主界面后可以选择交流测试或者直流测试。

在进入交流测试后可输入试验信息,填写相关试验信息(见图 8-2)。然后选择试验存储数据文件夹,其中试验 方法、试验时间、分接次序由程序自动生成,该信息保存在每次试验数据文件中。

交流测试V2.0 2014年12月2	4日 14:55:03	
变压器有载开关	长交流参 数	如试
建议试验前填写以下信息	机内电源三相法	数据分析
试验地点: 试验人员:	机内电源单相法	USB导入/导出
变压器型号:	机外电源三相法	更改日期时间
备注:	机外电源单相法	电流量程 100mA
选择文件夹 QuickTest	退出交流	测试系统
新建文件夹	试验前装置	置需可靠接地!

图 8-2 交流测试界面

在进入直流测试后可输入试验信息,填写相关试验信息(见图 8-3)。然后选择试验存储数据文件夹,其中试验 方法、试验时间、分接次序由程序自动生成,该信息保存在每次试验数据文件中。

直流测试V1.0 2014年	12月24日 15:13:16	
变压器有载3	干关直流参数	数测试
建议试验前填写以下信息	测量方式 有绕组	数据分析
试验人员:	测量电流 0.5A	USB导入/导出
变压器型号: 备注:	触发电平 	更改日期时间
选择文件夹 QuickTest	开始测量	退出直流 测试系统
新建文件夹	一 试验前装	置需可靠接地!

图 8-3 直流测试界面

点击触摸屏按钮,根据试验需要,点击选择合适的电流量程(电流量程提供 0.5A 和 1.0A 两个档位),然后选择 合适的试验方法,进入试验界面。

8.3 试验操作

交流法机内电源试验操作步骤:(以机内电源三相法为例)

按照开机操作说明进行开机,填入试验相关信息并选择合适的电流量程后进入机内电源三相法试验测试程序。

接线检查:接地线检查与试验测试线连接检查。确保可靠接地。

在测试程序中(见图 8-2),点击 或按下 F1 查看波形,波形浏览状态,可对波形显示区进行局部放大,在波形显示区点击触摸屏对要查看的区域从上到下开窗后松开触摸屏实现波形的局部显示,从下到上开窗实现波形还原。



2940

3087

-UA

测量参数

电压

删除数据

3234

UB

-28

2058

触发梯度

200

停止预览

2499

UAB: 31.2V UBC: 31.1V UCA: 30.9V

有效点数

1

自动触发

2646

2793

显示切换

手动触发

分接设定

分接方向

1→N

分接位置

1-2

扳回主界面

3528

-UC

量程显示

回放分析

图 8-2 机内电源三相法测试界面

交流法机外电源试验操作步骤:(以机外电源三相法为例)

机外电源试验步骤与机内电源试验步骤相同,区别在于接线方式以及机外电源试验方法是使用用户自备的测 试电源,对变压器有载分接开关进行导通试验,试验主界面见 8-3。



图 8-3 机外电源三相法测试界面

8.4 数据分析使用

程序捕捉到有载开关的过渡波形后,可以使用 对波形进行展开,测量触头变换程序、电流的连续性、三相开断不同步时间。

波形展开与还原:在波形显示区内,自上到下开窗,将实现波形的局部缩放(见图 8-4)。自下到上开窗,将实现波形的还原(见图 8-5)。





光标移动及时差计算:装置软件默认为4条光标,根据用户需要可点击_________切换为:关闭、2条和4 条。将光标置于波形显示区,可通过两种途径实现光标的平移:

平移光标方法一:点击 ^{光标步进} 选择合适的步进(光标步进为点数,点数越多调节步进越大),点击 操作光标 经光标 选择要平移的光标颜色,然后点击 ←光标左移 或 F1 实现光标左移,点击 光标右移 → 或 F2 实现光标右移。

平移光标方法二: 点击光标底部对应垂直区域可切换光标,点击光标底部对应垂直区域滑动屏幕可实现光标的移动(见图 8-6)。

将光标移动到合适位置,然后缩放波形到合适位置,光标将自动计算时差(见图 8-6)。当选用2条光标 模式时,软件自动计算两个光标的时间差,当选用4条光标模式时,软件自动计算:光标1→2、光标2→3、光 标3→4、光标1→4的时间差(光标排序按前后排序)。



量程显示:对显示的波形进行自动 Y 轴量程调整,"自动量程"为满区域显示,曲线最大值为 Y 轴极值,"量程×1.2"是曲线最大值的 1.2 倍作为极值,"量程×1.5"是曲线最大值的 1.5 倍作为极值,"量程×2"是曲线最大值的 2 倍作为极值。

报告创建:用户对波形进行分析后,将开关动作时间参数调整好后,可点击 或 F4 实现图像的存储,并在试验文件夹下生成 html 格式报告,该 html 文档可用 Word 软件打开并转存为 Word 文档,并可根据用户 需求进行编辑修改。

加载数据源:可对历史试验数据进行分析。

8.5 直流法测试操作步骤

按照开机操作说明进行开机,填入试验相关信息并选择合适的电流量程后进入直流法试验测试程序。界面如图 (8-7):

接线检查: 接地	线检查与试验测试线连接检查。	确保可靠接地。
----------	----------------	---------

直流测试V1.0	2014年12月24日 15:13:16	
变压器有	载开关直流参数	收测试
建议试验前填写以下信	測量方式 有绕组	数据分析
试验人员:	测量电流 0.5A	USB导入/导出
受压器型号: 备注:	触发电平 10V	更改日期时间
选择文件夹 QuickTest		退出直流 测试系统
新建文件夹	1 试验前装	置需可靠接地!

图 8-7 直流测试界面

测量方式选择有"有绕组"和"无绕组"两种方式可选择,测试电流有"0.5A"和"1.0A"可选择,触发 电平为1-30V可调,默认为10V即可。选择好测试参数后按"开始测量"键进入充电状态如下图(8-8)



图 8-8 绕组电阻显示界面

此时显示三相绕组的电阻值,等三相数值稳定后,再按"动作开关"键,屏幕显示"可以启动开关动作"。 此时可以启动变压器的动作开关进行有载分接开关的切换动作。仪器会自动触发并显示出过渡波形,如下图(8-9)



图 8-9 绕组电阻显示界面

此时可以按住 📐 图标移动光标,进行波形分析,通过开窗的方式可以放大或缩小波形,按"继续测量"回到显示绕组电阻界面,进行下次测量。

8.6 USB 导入/导出

点击主界面下 USB导入/导出 可实现数据的导入和导出。

数据导出:数据导出功能用来对试验数据进行备份,可点击 SD->USB复制 或 F1 实现 SD 卡到 USB 设备的复制,

点击 SD->USB剪切 或 F2 实现 SD 卡到 USB 设备的复制,并删除 SD 中数据。复制工作将 SD 卡中的"YZ 试验数据" 文件夹拷贝到 USB 存储设备中。

数据导入:数据导入功能可以将备份的数据到入到设备中来。如果原来有数据存在,会覆盖原来的数据。导

入数据时应选择 USB 外设中按照导出格式导出的文件夹"YZ 试验数据"(见图 8-10)。

	天列表	胖安守八的.		们守八珠作	
GHO R	elease YZia	0 我的人们的问题。	り工具 新手	5指南	

图 8-10 USB 导入/导出

8.7 更改日期时间

交流测试装置时钟影响存储文件名称,交流测试装置使用前应设置或校准时钟。启动主机进入主程序后,点 更改日期时间 进入时间调整界面(见图 8-11),点击选择需要调整的时间参数,使用装置面板上的上 击 更改并返回 下按键进行调节,调整完毕后点击 年 2014 月 11 时 16 分 41 日 秒 0 5 o 更改并返回 返回

图 8-11 更改日期时间界面